

	электролита, состояния клемм										
9	Топливный фильтр								з		
10	Топливная система*	Прочистка каждые 100 000 км									
11	Воздушный фильтр		п		з		п		з		п
12	Проверка крышки топливного бака, топливопроводов				п				п		п
13	Проверка фиксации напольного коврика водителя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
14	Проверка адсорбера паров топлива				п				п		
15	Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов**	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
16	Проверка стояночного тормоза		п		п		п		п		п
17	Проверка, замена тормозной жидкости	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
18	Проверка, замена жидкости сцепления для моделей с МКПП	п	п	п	з	п	п	п	з	п	п
19	Рулевое управление:		п		п		п		п		п

	проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса										
20	Проверка приводных валов и пыльников приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
21	Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
22	Проверка масла в коробке передач***				п				п		
23	Проверка жидкости для автоматической трансмиссии***				п				п		
24	Рычаг переключения передач для 6-ступенчатой МКПП			п			п			п	
25	Проверка шин и давления в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
26	Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
27	Внутрисалонный фильтр	о	о	з	о	о	з	о	о	з	о
28	Проверка работы системы кондиционирования и уровня		п		п		п		п		п

хладагента										
* - Только для двигателей 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, рекомендуется использовать оригинальный очиститель топливной системы: Toyota genuine fuel injector cleaner (P/N 08813-00820) ** - Кроме стояночного тормоза *** - В зависимости от установленной на а/м трансмиссии может быть пропущен один из пунктов 21 или 22										
Пояснения: З - замена; О - очистка; П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).										

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota - каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

При проведении технического обслуживания компания Toyota рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости Toyota:

- Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
- Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30
- Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SM/SL SAE 0W-20
- Охлаждающие жидкости "Toyota Super Long Life Coolant"* , "Toyota Long Life Coolant"***.
- Синтетическое масло для механических трансмиссий Toyota Synthetic Gear Oil API GL4/GL5, SAE 75W-90
- Жидкости для автоматических трансмиссий Toyota ATF WS, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF-DIII
- Тормозная жидкость Toyota Brake Fluid DOT 4.

* "Toyota Super Long Life Coolant". Система охлаждения нового автомобиля Toyota заполнена охлаждающей жидкостью этого типа. Преимуществом этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 160 000 км, затем каждые 80 000 км.

** "Toyota Long Life Coolant". В этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км.